

Instruções do Controle Multifrequência 8 canais



 **ALFA**
MOTORES

Etapa 1: Limpar códigos — Antes de copiar

Pressione os botões “▲▼” ao mesmo tempo e solte-os após 2 segundos; quando o LED piscar rapidamente, significa que a limpeza foi realizada com sucesso.

Nota 1: Solte-os até que o LED continue piscando.

Nota 2: Repita a Etapa 1 se o LED não continuar piscando; o LED não acenderá se os códigos forem apagados com sucesso.

Etapa 2: Copiar Coloque o duplicador multifrequência e o transmissor original juntos, pressione o botão da função correspondente para copiar, um por um, os códigos do controle remoto original para o duplicador;



DICAS

Dica 1: Recuperar Se os códigos forem perdidos acidentalmente, recupere-os pressionando os botões “■ □” por 2 segundos. O LED continuará piscando; em seguida, solte-os e os códigos serão recuperados.

Dica 2: Bloquear o canal Se precisar bloquear o canal (para evitar que seja pressionado acidentalmente), continue pressionando o botão “■”. O LED piscará rapidamente e os canais serão bloqueados com sucesso; os canais não poderão ser alterados.

Para recuperar as funções de troca de canal, repita esta operação;

Parâmetros

Botões: 6

Corrente de funcionamento: 15 mA

Ajuste: Ask

Tensão de funcionamento: 3,7 V

Alcance: ≥ 50 m

Método de cópia: Copiar o mais próximo possível