



Controlador com 3 chaves DIP

Instruções de pareamento do controle remoto com aprendizado de código

Aprendizado

Pressione uma vez a tecla de aprendizado de código e, em seguida, pressione e mantenha pressionada qualquer tecla do controle remoto. Se o indicador do controlador piscar duas vezes, o aprendizado do código foi realizado com sucesso.

Apagamento do código

Mantenha pressionada a tecla de aprendizado de código por um longo período. Não solte quando a luz indicadora do controlador apagar; solte depois que ela piscar rapidamente, indicando que a exclusão do código foi realizada com sucesso.

Instruções de pareamento do controle remoto com chave DIP

Ligue o controlador e ajuste a chave DIP para o valor de código correspondente (o código em branco no meio), conforme indicado pela barra de chaves DIP. Se não houver uma configuração definida para a chave DIP, você poderá ajustá-la livremente. Após configurar o controlador, abra o painel do controle remoto e ajuste a chave DIP para o mesmo valor de código do controlador.

Observação: após a configuração, o controlador deve ser desligado e ligado novamente.

Manutenção e garantia

O período de garantia deste produto é de 3 meses.
A data de fabricação está indicada no controlador deste produto.

**Vídeo de
funcionamento
do controlador.**

