



Manual de uso

Instruções:

1. Após a instalação, conecte à rede elétrica e a caixa ligará automaticamente para uso. Se não houver rede elétrica, pressione a tecla "Ligar/Desligar" para ligar.
2. No modo de alimentação por bateria, quando a tensão estiver acima de 20V e abaixo de 22V, a luz amarela de baixa tensão acenderá. Quando a tensão for abaixo de 20V, a caixa desligará automaticamente.
3. A exibição do painel da bateria apagará após cerca de 3 segundos, entrando no modo de economia de energia.
4. A caixa de controle possui função de voz. Para desligar ou ligar a função de voz: pressione simultaneamente a tecla de trava e a tecla de parada do controle remoto por 5 segundos.

Explicação dos indicadores no painel

Luz verde ----- Indicador de energia. Quando a caixa estiver ligada, a luz verde permanecerá acesa.

Luz amarela ----- Indicador de baixa tensão. Quando houver baixa tensão, a luz amarela permanecerá acesa.

Luz vermelha ----- Indicador de carregamento. Durante o carregamento, a luz vermelha piscará; quando a bateria estiver cheia, a luz vermelha permanecerá acesa.

Explicação do paramento do controle remoto

Aprendizado: Desconecte primeiro a interface do motor, depois pressione simultaneamente as teclas "Subir" e "Descer" do painel até a luz de baixa tensão acender. Pressione qualquer tecla do controle remoto até ouvir o som "Pit" da caixa de controle, o que significa que o aprendizado do código foi bem-sucedido. A seção do controle remoto no painel de exibição mostrará 1. Cada vez que você parear um controle remoto, o número na seção de exibição aumentará em 1.

Limpeza de código: Pressione simultaneamente as teclas "Subir" e "Descer" do painel. Quando a luz de baixa tensão acender, não solte as teclas até que a luz de baixa tensão pisque duas vezes consecutivas acompanhada de dois sons "Pit - Pit", o que significa que a limpeza do código foi bem-sucedida.

Explicação do paramento do controle remoto

1. Pressione e segure a tecla "Parar" do painel para entrar na configuração do modo de detecção de obstáculo. A é o modo de ajuste automático da sensibilidade de detecção de obstáculo (modo de auto - ajuste), que também é o nível padrão de fábrica. F é o modo de desligar a função de detecção de obstáculo. Pressione e segure a tecla "Parar" do controle remoto por 8 segundos para entrar no modo de ajuste manual de níveis. As teclas "Subir" ou "Descer" do controle remoto podem ser usadas para controlar o aumento ou diminuição do nível. Há um total de 12 níveis. Quando a porta for muito grande ou muito pequena, você pode ajustar o nível manualmente.
2. Pressione simultaneamente as teclas "Parar" e "Subir" do painel para a caixa de controle alternar entre os modos de parada ao detectar obstáculo e de retorno ao detectar obstáculo.
3. Quando houver retorno ao detectar obstáculo, haverá alarme por 3 segundos, e haverá dicas sonoras durante todo o processo.

Manutenção e garantia

1. A garantia deste produto é de 1 ano.
2. A data de fabricação está marcada no controlador deste produto.

Instrução de Instalação:



Vídeo de instalação da caixa de controle de dupla exibição com mudança automática de marcha.