



Descrição do Controlador do inversor CA

1. Depois que o inversor de energia é carregado e instalado, ele é conectado à rede elétrica e iniciado automaticamente. Se não houver energia, pressione a tecla "Switch" para iniciar.
2. A luz de carregamento não funciona quando a fonte de alimentação é. O uso contínuo do motor ou o tempo de espera por muito tempo causará um alarme de subtensão e desligamento automático. Por favor, carregue-o após o uso.
3. Em caso de desligamento, pressione e segure qualquer tecla do controle remoto até que a luz indicadora do inversor acenda e a fonte de alimentação do inversor do controlador comece a funcionar.
4. Indicação de luz: Luz verde-indicador de energia quando há eletricidade, luz verde sempre acesa Luz amarela-Indicador do inversor quando reversa, luz amarela sempre acesa. Luz vermelha-Indicador de carregamento A luz vermelha pisca quando carregar. A luz vermelha está sempre acesa quando a bateria está totalmente carregada.
5. Escopo de aplicação: Adequado para motores externos CA de qualquer frequência, incluindo motores externos abaixo de 600kg, motores de tubo CA, portas planas, portas de corredor e outros produtos.